


در بین وسایل منزل اجاق گاز  
بیشترین خطر را دارد.



5. وسایل گاز سوز مخصوصاً اجاق گاز را در محل وزش جریان باد مانند پنجره، مقابل باد بزن های برقی و... قرار ندهید زیرا این عوامل باعث خاموش شدن شعله می شود و در نتیجه چون شیر اجاق باز است گاز در فضا پراکنده می شود و تولید خطر و آتش سوزی می کند.



6. سر رفتن ظرف غذا و مانند آنها بر روی اجاق گاز ممکن است باعث خاموش شدن شعله گردد. بنابراین هنگام استفاده از اجاق گاز باید دقت شود که ظرف غذا سر نرود. چنانچه این عمل اتفاق افتاد و شعله خاموش شد باید فوراً شیر گاز را بست و پس از خارج کردن گاز منتشر شده در فضای آشپزخانه، اجاق گاز را تمیز و آماده روشن کردن مجدد نمود. همیشه مراقب باشید که مشعل های اجاق گاز و ضمامن آن کاملاً تمیز و مرتب باشند تا گاز بتواند به راحتی و به اندازه کافی به مشعل برسد و با شعله آبی بسوزد. برای این کار باید هفته ای یک یا دو بار شیر مصرف مربوطه را بست و مشعلها و ضمامن آن را از جای خود بیرون آورد و پس از تمیز کردن و شستن کاملاً آنها را خشک کرد و دوباره در جای خود قرار داد.

7. کارکردن صحیح با وسایل گاز سوز را بایستی از سنین مقتضی به فرزندان خود بیاموزیم تا ضمن آگاهی از نحوه مقابله با خطرات احتمالی، در مواقع لزوم بتوانند عملکرد و رفتار مناسبی داشته باشند. کنجکاوی های کودکان و تقلید آنان از کارهای بزرگترها و والدینشان همواره مسبب بروز حوادث در خانه ها بوده و در مورد گاز نیز می تواند فاجعه آفرین باشد. چنانچه نگران بازی کردن فرزندان خردسال خود با وسایل گاز سوز هستید، در مواقع عدم استفاده از این وسایل حتماً شیر مصرف آنرا ببندید.




## ایمنی خانه و خانواده

### اجاق گاز

یکی از وسایلی که بی شک در منزل تمامی کارکنان وجود دارد اجاق گاز است. اجاق گاز وسیله ای است که بیشتر از سایر وسایل منزل و در اکثر ساعات شبانه روز مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن هم مختص خانمهای خانه دار نبوده و سایر اعضای خانواده نیز کم و بیش و در مواقع لزوم از اجاق گاز استفاده می نمایند. آمار حوادثی که بر اثر بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از اجاق روی می دهد متأسفانه در مقایسه با سایر وسایل گازسوز بیشتر می باشد. به این ترتیب و با توجه به گستردگی استفاده از اجاق گاز و برای اینکه وسایل گاز سوز مبدل به وسیله ای مطمئن جهت آسایش زندگی شما و خانواده تان گردد لازم است نکات ذیل بطور کامل رعایت گردد:

1. هر شیلنگی برای گاز قابل استفاده نیست تنها از شیلنگ های استاندارد استفاده نمایید. طول شیلنگ نباید از یک متر و نیم تجاوز نماید. اگر فاصله زیاد است از لوله مسی یا فولادی استفاده کنید.



2. در اجاق گازهایی که پیلوت (شمعک) ندارند همیشه ابتدا کبریت را روشن نمایید و سپس شیر گاز را باز کنید. مجدداً توصیه می کنیم که از باز کردن شیر اجاق گاز قبل از روشن کردن کبریت خود داری کنید در غیر اینصورت در فاصله بین باز کردن شیر اجاق گاز و روشن کردن کبریت گاز در فضای آشپزخانه منتشر شده و ممکن است باعث انفجار و آتش سوزی گردد.



3. اگر اجاق گاز و وسایل گازسوزی که مورد استفاده قرار می گیرد دارای پیلوت (شمعک) می باشند چنانچه بعد از باز کردن شیر گاز، مشعل روشن نشود معلوم می شود که پیلوت میزان نیست و یا خاموش شده است. در هر حال باید فوراً شیر گاز را بست و به بررسی و رفع علت پرداخت.



4. از وارد آوردن ضربه بوسیله دیگ و سایر ظروف سنگین بر روی اجاق گاز جداً خودداری کنید زیرا باعث سست شدن اتصالات و نشت گاز می شود.

